



# ASW06

## Accionamiento por Arrancador Suave ASW06.

Los Accionamientos por Arrancadores Suaves **ASW06**, han sido diseñados para aumentar la productividad, permitiendo un ahorro de energía y mantenimiento, convirtiéndose en una solución completa para el arranque y protección de motores de inducción trifásicos.

Con una amplia gama de protecciones totalmente programables y una completa línea de accesorios, permite gran flexibilidad para adaptarse a cualquier necesidad de aplicación dentro de la industria.

### Características:

- Gabinete Nema 1 ó Nema 12\*\*.
- Interruptor Termomagnético DW.
- Fusibles Ultrarrápidos FNH-WEG.
- Transformador de Control 480-220/110 V.
- Botones Pulsadores de Arranque, Paro y Reset.
- Botón de Paro de Emergencia General BEG.
- Selector Local / Fuera / Remoto.
- Lámparas indicadoras de estado: Activo, Inactivo y Falla.
- Voltímetro Analógico montado en Puerta.
- Interface Hombre Máquina montada en Puerta.





# ASWO6

Datos técnicos y tipo.

Tensión	Potencia		Corriente Nominal A	Modelo	Tamaño	Peso aprox. (kg)		
	HP	kW						
220 V	3	2.2	10	ASW06-0010-220	H	60		
	5	3.7	16	ASW06-0016-220				
	7.5	5.6	23	ASW06-0023-220				
	10	7.5	30	ASW06-0030-220				
	15	11	45	ASW06-0045-220				
	20	15	60	ASW06-0060-220	J	95		
	30	22	85	ASW06-0085-220				
	50	37	130	ASW06-0130-220				
	60	55	170	ASW06-0170-220				
	75	63	205	ASW06-0205-220				
	100	75	255	ASW06-0255-220	K	173		
	125	90	312	ASW06-0312-220				
	150	110	365	ASW06-0365-220				
	175	132	412	ASW06-0412-220	L	272		
	200	150	480	ASW06-0480-220				
250	185	604	ASW06-0604-220					
480 V	5	3.7	10	ASW06-0010-480			H	60
	10	7.5	16	ASW06-0016-480				
	15	11	23	ASW06-0023-480				
	20	15	30	ASW06-0030-480				
	30	22	45	ASW06-0045-480				
	40	30	60	ASW06-0060-480	J	95		
	60	45	85	ASW06-0085-480				
	100	75	130	ASW06-0130-480				
	125	90	170	ASW06-0170-480				
	150	110	205	ASW06-0205-480				
	200	150	255	ASW06-0255-480	K	173		
	250	185	312	ASW06-0312-480				
	300	220	365	ASW06-0365-480				
	350	260	412	ASW06-0412-480	L	272		
	400	300	480	ASW06-0480-480				
500	370	604	ASW06-0604-480					



Los valores de las potencias de motores son solamente como referencia. Las corrientes nominales pueden variar según la velocidad y el fabricante. Para correcto dimensionamiento del Arrancador Suave sugerimos utilizar el software WEG SDW en <http://sdw.weg.net>

### Dimensiones

Tamaño	Altura	Ancho	Profundidad
H	914 mm	762 mm	318 mm
J	1219 mm	914 mm	438 mm
K	1800 mm	800 mm	500 mm
L	1800 mm	1200 mm	500 mm

\*\* Los tamaños **H** y **J** son tableros en gabinete Nema 1, para Montaje en pared o del tipo "Sobreponer";  
Los tamaños **K** y **L** son tableros en gabinete Nema 12, para Montaje sobre piso o del tipo "Autosoportados".

## WEG MÉXICO, S.A. DE C.V.



Carretera Jobas-Tula km 3.5  
Manzana 5, Lote 1.  
Municipio Huehuetoca, Edo. de México.  
C.P. 54680.



Ciudad de México y Área Metropolitana:  
Ventas: +52 (55) 5321 4233 y 5321 4273  
[www.weg.net/mx](http://www.weg.net/mx)