

ATPNR

Arrancador a Tensión Plena en Caja Metálica.

**NUEVO
Producto**

Los arrancadores a tensión plena ATPNR se utilizan para el arranque de motores con rotor de jaula de ardilla, para potencias hasta 25 HP 230 V y 50 HP 440 V.

Estos arrancadores no limitan la corriente en la etapa de arranque. Se utilizan en lugares donde el par de arranque debe ser al 100%, es económico por la cantidad de componentes.

Características:

- Gabinete NEMA 1,
- Interruptor termomagnético,
- Contactor y relé de sobrecarga,
- Botones pulsadores de arranque y paro.





ATPNR

Datos técnicos y tipo.

Tensión	Corriente		Modelo	Tamaño	Peso aprox. (kg)
	MIN	MAX			
480 V	15	23	ATPNRW 5 HP HD 220Vac ARRANCADOR	1	10.6
	22	32	ATPNRW 7.5 HP HD 220Vac ARRANCADOR	2	17.1
	25	40	ATPNRW 10 HP HD 220Vac ARRANCADOR		
	40	57	ATPNRW 15 HP HD 220Vac ARRANCADOR		
	57	70	ATPNRW 20 HP HD 220Vac ARRANCADOR		
	63	80	ATPNRW 25 HP HD 220Vac ARRANCADOR		
	8	12.5	ATPNRW 5 HP HD 440Vac ARRANCADOR	1	10.6
	10	15	ATPNRW 7.5 HP HD 440Vac ARRANCADOR	2	17.1
	15	23	ATPNRW 10 HP HD 440Vac ARRANCADOR		
	22	32	ATPNRW 15 HP HD 440Vac ARRANCADOR		
	32	50	ATPNRW 20 HP HD 440Vac ARRANCADOR		
	32	50	ATPNRW 25 HP HD 440Vac ARRANCADOR		
	40	57	ATPNRW 30 HP HD 440Vac ARRANCADOR	3	24.1
	57	70	ATPNRW 40 HP HD 440Vac ARRANCADOR		
	75	97	ATPNRW 50 HP HD 440Vac ARRANCADOR		

Dimensiones

Tamaño	Altura	Ancho	Profundidad
G	762 mm	610 mm	321 mm
I	1067 mm	762 mm	337 mm
J	1219 mm	914 mm	438 mm
K	1800 mm	800 mm	500 mm

WEG MÉXICO, S.A. DE C.V.



Carretera Jorobas-Tula km 3.5
 Manzana 5, Lote 1.
 Municipio Huehuetoca, Edo. de México.
 C.P. 54680.



Ciudad de México y Área Metropolitana:
 Ventas: +52 (55) 5321 4233 y 5321 4273
 Fax: +52 (55) 5321 4237
 Llame sin costo: 01 800 504 9002
www.weg.net/mx